[第5版 免 APP 遠端視訊遙控平台]簡易說明

1.初始設定:請開啟 WIFI 連線	到 後面是	_SETUP 的	基地台					
無線網路連線	^	無線網路連	線		^			
term ins	liter	??? <u>s</u> et	UP Ē	已經連線	* .1			
and the second sec	Ilter	www.tw-1.	net		.all			
????_SETUP	Sall	www.i36c.o	om		الد			
 2.已經連線後開啟瀏覽器輸入 點選要自家連線的基地台後 4. 自家的基地台 (-72)* ← 5. 如而在1.0cd (-初)* 6. 第7日本1.0cd (-初)* 	、http://192.1 輸入基地台 4. 5. 6.	68.4.1:88 金鑰按[提交 自家的基地	未看到設定畫 ご] <u>と台 (-72)*</u> [14] (-部)]* 【189]*	面!請網	頁重整 ← →	F5!) 192.168	3.4.1:88
基地台名稱:	基均	也台名稱:	自家的基	志地台				

DIR

.11

至地口口语•	圣池口石桥, 口次时, 至20日
基地台金鑰:	基地台金鑰:
提交	提交

3.完成設定後會自動關機重開!

*WIFI資料已存檔	計重新開機中!
*稍後出現[無法遠	赴這個網站]!
*請重新連到[DIR]基地台!
*連線後按網頁重整[]	[5]進入登入畫面!

4.重開機後出現無法連上!請連線後面是 _DIR 基地台!密碼是基地台金鑰! 請按[F5]網頁重整,出現[網路模式]後改連 自家的基地台 wifi! 在點 進入自家基地台!



5.首次設定> 帳號:admin 密碼: @admin(測試帳號 demo/@demo)

帳號: admin 密碼: ●●●●●● 登人	關閉 H Au Digi
6.進入畫面左下角[設定]	wifi tw-1 A Fep_2cam_15sw_send_5dht11_demo6: [設定] [登出]
7.各項設定:完成設定按[提交]! [NO-APP]免APP遠端視訊遙控平台	
[admin您在 192.168.100.127 設定選單]	監視器位址: 127.0.0.1
自訂抬頭 : NO-APP	提交 🔶
管理者密碼: @admin	[登入監視系統]
使用者密碼: @demo	[回首頁][登出]
[平台固定 I P 設定]	
IPv4位址 : 192.168.100.88	
IPv4閘道 : 192.168.100.1	
子網路遮罩: 255.255.255.0	
[監視系統設定][手機][可取]	設定資料已存檔!重新開機中!
監視器選項: 手機 APP DVR ·	稍後回到 192.168.100.88:88 登入畫面!
監視器位址: 127.0.0.1	

8.回到 http://192.168.100.88:88 再重新登入即可

9.如未看到 DVR 可按中央區域登入 10.關閉DVR登入網頁回到控制網頁 按重整就會看到DVR畫面

使用者名稱:	demo		
	+++++		
		登入	取淌



PS:

[還原原廠設定]

- 1. 將 JP 拔掉.
- 2. 變壓器拔掉重插.
- 3. 等 3 秒後 LED 快速閃爍.
- 4. 將 JP 插回去.
- 5. 變壓器拔掉重插.
- 6. 約10後會聽到繼電器開關聲音.
- 7. 再做[初始設定]即可.

[單機模式]

- 1. 自訂基地台名稱與金鑰後按[提交]
- 2. 出現無連上畫面請連上後面有 _ST 自訂基地台
- 3. 網頁重整後進入....



test_DBA1_ST

